Sonic

QS Signal (W) --> Coil (+)
快排訊號(白) 接至點火線圈(正)



Coil (+) (Bl/W)
點火線圈正極(黑/白)





QS (+) (R) --> Coil Cable (+) (Bl/W)
快排正電(紅)插入點火線圈線端(黑/白)

QS (-) (Bl)
快排地線 (黑)

QS SPORT Standalone Quickshifter

Exicter

Coil (+) (Br)
點火線圈正極(棕)

QS (+) (R) --> Coil Cable (+) (Br)
快排正電(紅)插入點火線圈線端(棕)



QS Signal (W) --> Coil (+)
快排訊號(白) 接至點火線圈(正)

QS (-) (Bl)
快排地線 (黑)

aRacer SpeedTek

FZ150



Coil (+) (R/W)
點火線圈正極(紅/白)



QS Signal (W) --> Coil (+)
快排訊號(白) 接至點火線圈(正)

QS (-) (Bl)
快排地線 (黑)

QS (+) (R) --> Coil Cable (+) (R/W)
快排正電(紅)插入點火線圈線端(紅/白)

QS SPORT Standalone Quickshifter

CBR150

QS (-) (Bl)
快排地線 (黑)

Coil (+) (Bl/W)
點火線圈正極(黑/白)





QS Signal (W) --> Coil (+)
快排訊號(白) 接至點火線圈(正)

QS (+) (R) --> Coil Cable (+) (Bl/W)
快排正電(紅)插入點火線圈線端(黑/白)

aRacer SpeedTek

HONDA MSX 125

Coil (+) (Bl/W)
點火線圈正極(黑/白)



QS (-) (Bl)
快排地線 (黑)

QS Signal (W) --> Coil (+)
快排訊號(白) 接至點火線圈(正)

QS (+) (R) --> Coil Cable (+) (Bl/W)
快排正電(紅)插入點火線圈線端(黑/白)

QS SPORT Standalone Quickshifter

Kwasaki Z125





QS (-) (Bl)
快排地線 (黑)

QS Signal (W) --> Coil (+)
快排訊號(白) 接至點火線圈(正)

Coil (+) (R)
點火線圈正極(紅)

QS (+) (R) --> Coil Cable (+) (R)
快排正電(紅)插入點火線圈線端(紅)

GSXR150





Coil (+) (O/Bl)
點火線圈正極(橘/黑)



QS Signal (W) --> Coil (+)
快排訊號(白) 接至
點火線圈(正)

QS (-) (Bl)
快排地線 (黑)

QS (+) (R) --> Coil Cable (+) (O/Bl)
快排正電(紅)插入點火線圈線端(橘/黑)

Ninja 300



Cyl2 Coil (+) (R)
第二缸點火線圈正電(紅)

Cyl1 Coil (+) (R)
第一缸點火線圈正電(紅)

Ninja400(2018)



Cyl2 Coil (+) (R)
第二缸點火線圈正電(紅)

Cyl1 Coil (+) (R)
第一缸點火線圈正電(紅)

MT07

Front

Cyl1 Coil (+) (R/Gr)
第一缸點火線圈正電(紅/灰)

Cyl2 Coil (+) (R/Bl)
第二缸點火線圈正電(紅/黑)

CBR250 RR





Coil (+) (Bl/Bu)
點火線圈正電(黑/藍)



R25、R3

CBR600



Cyl1、Cyl2、Cyl3 and Cyl4 Coil (+) (Bl)
1、2、3、4缸點火線圈正電(黑)

AEON My150

Coil (+) (R/Y)
點火線圈正極(紅/黃)



QS (+) (R) --> Coil Cable (+) (R/Y)
快排正電(紅)插入點火線圈線端(紅/黃)

QS Signal (W) --> Coil (+)
快排訊號(白) 接至點火線圈(正)



QS (-) (Bl)
快排地線 (黑)

BRIXTON_BX125_150

QS Signal (W) --> Coil (+)
快排訊號(白) 接至點火線圈(正)

Coil (+) (Bu)
點火線圈正極(藍)

QS (+) (R) -->Coil Cable (+) (Bu)
快排正電(紅)插入點火線圈線端(藍)

QS (-) (Bl)
快排地線 (黑)